

# Montageanvisning stamskydd 2100

*Stamskydd med justermutter i fästets övre del*

## Verktyg som behövs:

Skiftnyckel, kryssmejsel eller lång rund stång 10 mm, vattenpass, gummihammare samt en oljekanna.

## Viktigt innan Du börjar!

Kontrollera att bultarna i markgallret *inte är dragna fullt*. De bör "glappa" något.

## Fästena monteras

Sätt ner de fyra fästena A med den påsvetsade ringen vilande på markgallret. **Se Fig 1.**

- 1) För ner bygeln i gällerslitsen. *Obs!* I diagonalen på markgallret.
- 2) Vrid bygeln 1/4 varv.

## Nedre ringen monteras

Trä på två *motstående* kvartsringar B och därefter de andra två motstående kvartsringarna B så att en ring bildas.

*Felmöjlighet:* Om ringen ligger på två olika nivåer skall två motstående kvartsringar vändas

*Problem som kan uppstå:* Om det är svårt att trä på den sista hylsan kan man lägga lite i gallrets ytterkant så att avståndet minskar. Släpp ned gallret då hylsan är påträdd.

Väg in med ett vattenpass så att stamskyddets nedre ring kommer i nivå.

Använd justermuttern som sitter på fästet under ringen. **Se Fig 2.**

## Mellanstängerna monteras

Montera de fyra mellanstängerna C över nedre ringen. Använd gärna lite olja på gängen.

*Mycket viktigt!!* När första stängen skall dras till kontrollera att fästena som går ner i gallret pekar *in mot centrum av gallret*.

När den första stängen dras till bör man *hålla emot med foten* för att förhindra att fästena vrids med. Vrid till samtliga mellanstänger med en järnten, en lång kryssmejsel eller dylikt. Utnyttja det hål som finns för ändamålet. **Se Fig 3. Dra till mycket hårt!**

## Övre ringen monteras

Montera övre ringen D på samma sätt som nedre ringen B.

## Topparna monteras

Montera de fyra topparna E och *dra till dem mycket hårt!* Använd gärna lite olja här också.

Vi tackar speciellt för att en JOM etikett kommer med per stamskydd. En liten skruv kan dras till nertill på toppen som då låser mot gängen.

