JOM
Järn i Offentlig Miljö

Montage/Installation Laddstolpe Manchester : **320320**

Installation laddstolpe Manchester



Steg 1
Välj önskad plats för Laddstolpe.

Steg 2
Placera separat teknikpaket inom 12m från laddstolpe i antingen mätarskåp eller annan önskvärd placering. (Teknikpaketet levereras i en IP65 kapsling.)

Steg 3
Dra elmatningskablar samt ethernetkablar (RJ45) fram till stolpens teknikpaket från fastigheten. Om lastbalanseringskit behövs så placeras detta i fastighetens mätarskåp. Lastbalanseringskitet kopplas upp mot existerande nätverk med Ethernet RJ45 eller WIFI och kan dela internet till andra enheter via RJ45, power line communication (PLC) eller WIFI.

Steg 4
Sätt medföljande kontaktdon på elkablar. Dra elkablar från stolpens Teknik/mätarskåp till laddstolpe. (1st kabel per laddpunkt, dvs 2 per laddstolpe)

Steg 5
Dra fram kommunikationskablar mellan laddstolpe och stolpens teknik/mätarskåp. (1st kommunikationskabel per laddpunkt, dvs 2st per laddstolpe.)



Steg 6
Gjut fast laddstolpen.

Steg 7
Koppla in kommunikatonskablar fån teknilkpaketet till uttagen på luckan. Skruva fast luckan i stolpen.

Steg 8
Koppla in samtliga delar i stolpens Teknik/mätarskåp och koppla upp mot internet med ethernetkabel RJ45, alternativt mot lastbalanseringsenheten i fastighetens mätarskåp.

Steg 9
Vid några frågor på steg 1-8 vänligen kontakta vår installationssupport Eknerts Eltjänst AB info@eknerts-eltjanst.se eller +46 (0)73-585 58 78

Steg 10
Kontakta Epspot/Normpower för installationssupport och driftsättning av molntjänst. info@epspot.com eller +46 (0)8 519 708 08

